

- * Przed montażem trzeba przeczytać całą instrukcję.
- * Za pomocą wykazu części trzeba sprawdzić, czy dostarczono wszystkiego jego części.
- * Podczas montażu trzeba stosować odpowiednie okulary ochronne albo inne środki bezpieczeństwa.

Przed montażem

Przed instalacją trzeba się dokładnie zapoznać z niniejszymi wskazówkami. Podczas instalacji trzeba przestrzegać lokalne przepisy bezpieczeństwa i normy przemysłowe. Polecenia mogą między innymi dotyczyć:

- kasku ochronnego, ochrony oczu i odzieży ochronnej
- szelek bezpieczeństwa dla pracowników pracujących na wysokości
- odpowiedniej drabiny, klatki oraz ich bezpiecznego stosowania

Przed instalacją trzeba skontrolować wszystkie elementy i części. Wszystkie części oznakowane są numerem, podczas kontroli trzeba numery porównać z dostarczonym wykazem części.


Dla instalacji trzeba wybrać dzień bez wiatru albo z umiarkowanym wiatrem. W warunkach silnego wiatru jest montaż trudny. Konstrukcji nie należy jakkolwiek poprawiać. Podczas instalacji nie należy na ramę zawieszać jakichkolwiek obciążników ani części. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody albo wypadki powstałe w wyniku niepoprawnej instalacji, niepożądanych popraw albo nieodpowiedniej pogody. Obiekt nie jest przeznaczony do celów mieszkalnych.

Na ramę w miejscach styku ramy i osłony poleca się przykleić albo dodać pianę/gumę. W ten sposób można przedłużyć okres trwałości osłony.

Przed zmontowaniem trzeba najpierw przeczytać wykaz części i obliczyć pozycje w celu sprawdzenia kompletności potrzebnych elementów.

Główna specyfikacja

Ogólne wymiary po montażu (cm): D 319 * Š 192 * V 195 (cm)



Polecane narzędzia

Środki ochronne:

1. Kask ochronny




2. Rękawice



3. Okulary ochronne

Przyrządy pomiarowe oraz urządzenia do instalacji:

1. Przymiar taśmowy



2. Kątownik



3. Drabina rozkładana



4. Klucz C10



5. Wkrętak krzyżowy



6. Flamaster






















7. Młotek drewniany

CZĘŚCI ALUMINIOWE

MODEL - MODEL CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ

MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY
	CT1301A	1551	1		CT501	1150	4		CT101A	1606	1		CT2004	616	2
	CT1301B	1551	1		CT201	1150	8		CT101B	1606	1		CT2005	635	1
	CT1801	590	1		CT2501	1638.5	2		CT203A	1622	1		CT2201	621	2
	CT701	600	1		CT2502	1507.7	2		CT203B	1622	1		CT2202	610	3
	CT1101	600	2		CT2001	1310	4		CT1901	644	2				
	CT2301	600	1		CT2101	1503.7	1		CT202	1137	8				
	CT2401	607	2		CT2102	1590.5	1		CT1001	405.5	1				
	CT2601	602	2		CT502A	1157	1		CT401	606	1				
	CT2701	600	4		CT502B	1157	1		CT601	1275	1				
	CT801	971.3	1		CT502C	1157	1		CT2002	1253	4				
	CT802	815.9	1		CT502D	1157	1		CT2003	610	2				

WYKAZ INNYCH CZĘŚCI

MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY
	CTBJ01	948.8	1		CTBJ07	138*69	4
	CTBJ03	948.8	1		CTBJ08	185	1
	CTBJ05	948.8	1		CTBJ09	150*44	3
	CTBJ06	948.8	1		CTBJ10	30*40	4
	CTBJ02	1599.6	2		CTBJ11	100*44	1
	CTBJ04	1559.6	2		CTBJ12	100*22	3
	CTBJ14	50*30	4		CTBJ13	100*35	2
							2

MODEL - MODEL













CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ

QTY - ILOŚĆ




MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY
	C1	28	1
	C2		4
	C4		188
	D1	M6X9*3.5	190
	C2		2
	C3		3
	D2	M6X16	2
	D3	M6X40	2
	D4	M4X10	5
	D5	ST4. 2X9.5	10
	D6	ST4. 8X19	18
	D7	M6-GB41	192
	D8	M10*100	4

WYKAZ PŁYT

MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY
	K001	562*598	2		A001	1148*617	10
	K002	261*598	1		A003	1150*617	8
	M001	628*604	2		A002	534*617	2
	E003	1146*621	2		D003	1146*610	3
	E002	454*621	2		D001	470*610	2
	E001	240*650	1		D002	698*610	1


MODEL - MODEL CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ




190cm

316cm




D8(4X)

CBJ14(4X)



190cm

316cm










MODEL - MODEL


CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ





QTY - ILOŚĆ



MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CT1301A	1551	1
	CT1301B	1551	1
	CT1801	590	1
	CT701	600	1
	CT1101	600	2
	CT2301	600	1
	C2		4
	D6	ST4. 8X19	16
	D4	M4X10	4
	K001	562*598	2
	K002	261*598	1
	C4		10
	D1	M6X9*3.5	2
	D7	M6-GB41	2





Brace spring - sprężyna usztywniająca




MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CT2401	607	2
	CT2601	602	2
	CT2701	600	4
	C5	332	1
	D5	ST4. 2X9. 5	4
	M001	628*604	2
	D1	M6X9*3. 5	8
	D7	M6-GB41	8

MODEL - MODEL CODE - KOD
 LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ











(A)



(B1)



(B2)


MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CTBJ01	948.8	1
	CTBJ03	948.8	1
	CTBJ05	948.8	1
	CTBJ06	948.8	1
	CTBJ02	1599.6	2
	CTBJ04	1599.6	2
	CTBJ09	150*44	3
	CTBJ11	100*44	1
	D1	M6X9*3.5	22
	D7	M6-GB41	22




MODEL - MODEL

CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ


QTY - ILOŚĆ



MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CTBJ10	30*40	4
	D1	M6X9*3.5	16
	D7	M6-GB41	16

MODEL - MODEL CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ









MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CT801	971.3	1
	CT802	815.9	1
	D1	M6X9*3.5	4
	D7	M6-GB41	4

MODEL - MODEL CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ







MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CT501	1150	4
	CT201	1150	8
	D1	M6X9*3.5	16
	D7	M6-GB41	16




MODEL - MODEL

CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ


QTY - ILOŚĆ







MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CT2501	1638.5	2
	CT2502	1507.7	2
	CTBJ12	100*22	2
	CTBJ13	100*35	2
	D7	M6-GB41	16
	D1	M6X9*3.5	16


MODEL - MODEL CODE - KOD
 LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ









MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	D7	M6-GB41	12
	D1	M6X9*3.5	16

MODEL - MODEL CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ







MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CT2001	1310	4
	D1	M6X9*3.5	8
	D7	M6-GB41	12

MODEL - MODEL CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ




MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CT2101	1503.7	1
	CT2102	1590.5	1
	CTBJ08	185	1
	CTBJ12	100*22	1
	D1	M6X9*3.5	12
	D7	M6-GB41	12


MODEL - MODEL

CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ

QTY - ILOŚĆ






MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CT502A	1157	1
	CT502B	1157	1
	CT502C	1157	1
	CT502D	1157	1
	CTBJ07	138*69	4
	D1	M6X9*3.5	20
	D7	M6-GB41	20


MODEL - MODEL CODE - KOD
 LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ








E

D



F










MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CT601	1275	1
	CT101A	1606	1
	CT101B	1606	1
	CT401	606	1
	CT203A	1622	1
	CT203B	1622	1
	D1	M6X9*3.5	15
	D7	M6-GB41	13

MODEL - MODEL CODE - KOD
 LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ


MODEL - MODEL CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ

MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CT2002	1253	4
	CT2003	610	2
	CT2004	616	2
	CT2005	635	1
	D1	M6X9*3.5	2
	D7	M6-GB41	4




A






B

C


E





D



CT2002



CT2002




MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CT1901	644	2
	CT202	1137	8
	CT1001	405.5	1
	C3		2
	C1	28	1
	D3	M6X40	1
	D5	ST4. 2X9.5	4
	D1	M6X9*3.5	17
	D7	M6-GB41	18

MODEL - MODEL CODE - KOD


LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ

(E)




Pierwsza śruba montażowa
F: D1 (2x)


(B)






(D)



(C)






MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	D2	M6X16	1
	D7	M6-GB41	1


MODEL - MODEL CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ


A






B





C



Top Beam – Belka górna



Tylna część





MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CT2201	621	2
	CT2202	610	3
	C4		155



MODEL - MODEL CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ


Lewa strona



Uwaga: Pierwsza płyta jest wstawiona do części aluminiowej. Następnie trzeba umieścić sprężynę na zewnętrzną powierzchnię naprzeciwko płyty w kierunku instalacji pokazanym na poniższym rysunku.



Przednia część



Po montażu

Szklarnię trzeba regularnie i dokładnie obserwować w celu sprawdzenia, czy są wszystkie części należycie przymocowane i cała konstrukcja jest poprawna. Należy skontrolować wszystkie śruby i nakrętki oraz wszystkie połączenia w celu sprawdzenia ich poprawnego położenia.

Bardzo polecamy zaraz usuwać spadły śnieg. Nie pozostawiać w ciągu nocy śniegu na dachu. Z wszystkich stron trzeba pozostawiać wolną przestrzeń o szerokości około 1 metra.

Śnieg nie powinien zalegać po stronach szklarni. W odwrotnym przypadku dochodzi do naporu w kierunku do środka, co może spowodować runięcie szklarni.